| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | P+ | CH+ / Page+ |
| Red | Red / Netflix / Search | Vol - | Vol - |
| Green | Green / APP / Repeat | Mute | Mute / Dimmer |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | P- | CH- / Page- |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 1 | 1 |
| Menu | Menu / Home | 2 | 2 |
| P<P | Smart / List | 3 | 3 |
| Up | Up | 4 | 4 |
| Left | Left | 5 | 5 |
| Ok | OK | 6 | 6 |
| Right | Right | 7 | 7 |
| Down | Down | 8 | 8 |
| AV | AV / Input / RDS | 9 | 9 |
| Tv/R | TV/Radio / | PP | Back / Return |
| Info | Info / Angle | 0 | 0 |
| I-II | Audio / Lang I/II | -/-- Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + | -/-- Exit | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | [ ≡o] | TUNE- | << / Tune- | | |
| | [ ≡+] | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | [ ≡x] | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| | [ . ≡] / [ * ] | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| WIDE | [ ≡♦] / [ +] / Wide | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| PC | [ ≡?] / PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| GUIDE | [ ≡i ] / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |