Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REC SOURCE	Source/Rec	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISC MENU	Menu Disc	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH+ / Page+	
SYSTEM MENU	Menu System	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH−	Down		Down
SELECT	Select	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
T/C	T/C	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement	Original	Replacement
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
TV/DVD Tv/DVD	LIST SMART Smart / List		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		