Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	V-	Vol-
Source	AV / Input / RDS	World/Internet	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Q.Menu	D.Menu / Top
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Back	Back / Return
TV	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	i	Info / Angle
Recall	Fav / Marker / PC	Music/Camera	Display / Media
V+	Vol+	TV Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	*/O	Shift + 1
P+	CH+ / Page+	*/Q	Shift + 2

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡]..	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[-O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		