Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV / Input	TIMER AV	AV
	<< Scan		<<
	Scan >>		>>
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I

Original		Replacement	
	Pause / Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	PR / CH+	CH +	Ch +
	PR / CH-	CH -	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	O))) / Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...] / Subtit	AD SUBT	Subt

Original		Replacement		Original		Replacement
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject			
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options			
REC	Rec	REC MODE	Rec			
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec			
THUMBNAIL	Thumbnail	PICTURE FORMAT	Format			
CHP.ADD	CHP. ADD	REPEAT TEXT	Text			
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play			
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit			
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide			
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R			
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shift + Power			
PR/CH	PR / CH+ TV	SHIFT + CH +	Shift + Ch +			
	PR / CH- TV	SHIFT + CH -	Shift + Ch -			
VOL	Vol + TV	VOL +	Vol +			
	Vol - TV	VOL -	Vol -			
AV/INPUT	AV / Input TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV			