Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MHEG TELETEXT	Teletext/MHEG	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DEMO	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SCENEA	Green/Scenea	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AD	Blue/AD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AD	Blue/AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement	
	Right		Right
BACK P/P	Back/P/P	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
+ VOL -	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P -	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ -	Vol -	VOL -	Vol -
FORMAT	[<>]/Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
P -	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
♪ SOUND	♪/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		