Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ZOOM+	Zoom +	SHIFT +	Shift + Up
ZOOM-	Zoom -	SHIFT +	Shift + Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SSM	SSM	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
PSM	PSM	APP MEDIA	Media
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ARC	ARC	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
PR	PR +	+ CH	Ch +
PR	PR -	CH -	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
POSITION	Position	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
HOLD	Hold	RETURN BACK	Back		
REVEAL	Reveal	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
MODE	Mode	AD SUBT	Subt		

Original		Replacement	
POWER	Power DVD		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	I <<		I <<
POWER	Power Audio	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Audio	VOL	Vol +
VOL	Vol - Audio	VOL	Vol -
MUTE	Mute Audio	MUTE	Mute

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>

Original	Replacement
Power STB	Power
Input STB	AV
Menu STB	Menu
Up STB	Up
OK STB	Ok
Down STB	Down
Right STB	Right
Left STB	Left
Vol + STB	Vol +
Vol - STB	Vol -
Mute STB	Mute
PR+ STB	Ch +
PR- STB	Ch -
1 STB	1
2 STB	2
3 STB	3
4 STB	4

Original	Replacement
5 STB	5
6 STB	6
7 STB	7
8 STB	8
9 STB	9
0 STB	0
Power Cable	Shift + Power
Menu Cable	Shift + Menu
Up Cable	Shift + Up
OK Cable	Shift + Ok
Down Cable	Shift + Down
PR+ Cable	Shift + Ch +
PR- Cable	Shift + Ch -
Vol + Cable	Shift + Right
Vol - Cable	Shift + Left
Mute Cable	Shift + Mute
1 Cable	Shift + 1

Original	Replacement	Original	Replacement
2 2 Cable	SHIFT + 2 Shift + 2		
3 3 Cable	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 4 Cable	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5 Cable	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 6 Cable	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 7 Cable	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 8 Cable	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 9 Cable	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 0 Cable	SHIFT + 0 Shift + 0		