Mandis shop

BST1003

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	1	1	TV 1	1
DTV/VCR	DTV/VCR	LIST SMART	Smart / List	2	2	DVD 2	2
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	3	3	CD-STB 3	3
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	4	4	VIDEO 4	4
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	5	5	TAPE 5	5
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	6	6	TUNER 6	6
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	7	7	AUX-HDD 7	7
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	8	8	USB 8	8
CH+	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+	0	0	HDMI-SAT 0	0
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-	FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	Down		Down	RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Right		Right	LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL -	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				

https://telecomandos.net/en/1655-294-replacement-remote-control-for-BST1003.html