Original		Replacement	
RECEIVER	Power Receiver		Power
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + 1	Shift + 1
TV SAT	SAT/TV	SHIFT + 2	Shift + 2
VIDEO 2 VIDEO 1	Video1/Video2	SHIFT + 3	Shift + 3
DVR 2 DVR 1	DVR1/DVR2	SHIFT + 4	Shift + 4
CD-R i Pod	i Pod/CD-R	SHIFT + 5	Shift + 5
MULTI IN TUNER	Tuner/Multi In	SHIFT + 6	Shift + 6
1 SLEEP	1/Sleep	1	1
2 VIDEO SEL	2/Video Sel	2	2
3 ANALOG ATT	3/Analog ATT	3	3
4 SR+	4/SR+	4	4
5 DIMMER	5/Dimmer	5	5
6	6/S.Retriever	6	6
8	8	8	8
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE	Up/Tune Up		Up

Original		Replacement	
MENU T.EDIT	Menu/T.Edit	HOME MENU	Menu / Home
SETUP GUIDE PTY SEARCH	Setup/Guide/PTY Search	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ST	Left/←ST		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST	Right/ST→		Right
TUNE	Down/Tune		Down
RETURN BAND	Return/Band	RETURN BACK	Back / Return
TV VOL	Vol + Tv Control	SHIFT +	Shift + Right
	Power Tv Control	SHIFT +	Shift + Power
TV CH	CH+ Tv Control	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Vol - Tv Control	SHIFT +	Shift + Left
INPUT SELECT	Input Select Tv Control	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV CH	CH- Tv Control	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STATUS	Status	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement		Original		Replacement	
SIGNAL SEL	Signal Sel	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SBch	SB Ch	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
THX	THX	GOTO TEXT	Text / Goto				
STANDARD	Standard	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ADV.SURR	Adv. Surr	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
PHASE	Phase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
MCACC	MCACC	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
S.DIRECT	S.Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				

Original		Replacement	
SYSTEM OFF SOURCE	Power Source/System		Power
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
D.ACCESS +10 AV PARAMETER	·/+10/D.Access/AV. Parameter	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0		0
ENTER CLASS DISC CH LEVEL	Enter/Class/Disc/H Level	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNE	Up/Tune Up		Up
MENU T.EDIT	Menu/T.Edit	MENU	Menu / Home
SETUP PTY SEARCH GUIDE	Setup/PTY Search	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ST	Left/←ST		Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	OK
ST	Right/ST→		Right
TUNE	Down/Tune		Down
RETURN BAND	Return/Band	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MPX B	I<</MPX/B	PRESET-	I<< / Preset-
EON C	Pause/EON/C	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO DISP	Disp/Audio	ANGLE INFO	Info / Angle
STATUS	Status	MEDIA DISPLAY	Display / Media