Original		Replacement	
	Power		Power
	Muting		Mute / Dimmer
	Power On		Play / Slow
	Power Off		Pause / Step / Freeze
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Bass Boost		Sound / Title
	EQ / Tone		Subtitle / EQ
	Sleep		Sleep / Timer
	Band		TV/Radio /
	Effect		Setup / OPT /
	Test Tone		Text / Goto
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	Cursor Mode		OK
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
	Master Vol +		Vol +
	D.Tuning		Smart / List
	Master Vol -		Vol -
	On Screen		Display / Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Shift		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Vol Center-		Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol Center +	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Vol Rear -	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Vol Rear +	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TV - SAT	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
CD	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3		
Video 1	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
Video 2	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7		
Video 3	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
Phono	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9		
MD	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		