Original		Replacement	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
HDMI		Shift + 0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TTX/MIX		Text / Goto	
0		0	
PRE-CH		Fav / Marker / PC	
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Replacement	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH List		Shift + Smart / List	
P-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Smart Hub		Smart / List	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Tools		Setup / OPT /	
Up		Up	
Info		Info / Angle	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Return		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Red		Red / Netflix / Search	

Original		Replacement		Original	Replacement
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
STATUS	Status	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
HISTORY	History	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<</I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>I / >>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		