| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power | ENTER | Enter | OK | OK |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | Right | | Right |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle | CHP/TM | CHP/TM | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| OPEN /CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround | PREV | I<< Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | Down | | Down |
| REPEAT A-B | Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | NEXT | Next >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| LAST MEMO | Last Memo | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| CONDITION | Condition | SIZE ZOOM | Zoom / Size | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | Up | | Up | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| PGM | PGM | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| | Left | | Left | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REV << | << REV | TUNE- << | << / Tune- |
| PLAY ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| FWD >> | FWD >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| JOG MODE | Jog Mode 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| JOG MODE | Jog Mode 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| FL DIMMER | FL Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| STOP ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| PAUSE ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power | ENTER | Enter | OK | OK |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | Right | | Right |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle | CHP/TM | CHP/TM | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| OPEN /CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround | PREV | I<< Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | Down | | Down |
| REPEAT A-B | Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | NEXT | Next >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| LAST MEMO | Last Memo | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| CONDITION | Condition | SIZE ZOOM | Zoom / Size | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | Up | | Up | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| PGM | PGM | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| | Left | | Left | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REV << | << REV | TUNE- << | << / Tune- |
| PLAY ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| FWD >> | FWD >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| JOG MODE | Jog Mode 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| JOG MODE | Jog Mode 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| FL DIMMER | FL Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| STOP ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| PAUSE ⏸ | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |