Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CL AV	AV/ CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[. . . .] / Subtit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/ Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/ Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
?	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
ECO	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CEC	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z/ Back	RETURN BACK	Back / Return
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
P−	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
TOP MENU TVG	TVG/ Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU TVG	TVG/ Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU TXT	TXT/ Menu	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	Setup / OPT / Tools	TXT/Menu	Menu / Home

Original		Replacement		Original	Replacement
	TXT/ Menu		Text / Goto		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	+	Shift + Zoom /		
	Rec/I>		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	I<		I<< / Preset-		
	>I		>>I / Preset+		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	Setup / OPT /	TXT/Menu	Text / Goto

Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	Setup / OPT /	TXT/Menu	Text / Goto

Tools

Original		Replacement		Original		Replacement
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /			
	Rec/I>	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			
	I<	PRESET-	I<< / Preset-			
	>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			