Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Input	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	Audio / Lang I/II	
0	0	0	0
TXT	Text / Goto	Text / Goto	
Vol +	Vol +	Vol +	
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
P+	CH+ / Page+	CH+ / Page+	

Original		Replacement	
Vol -	Vol -	Vol -	
Home	Menu / Home	Menu / Home	
P-	CH- / Page-	CH- / Page-	
Guide	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--	
Up	Up	Up	
i	i	Info / Angle	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	
Back	Back	Back / Return	
Down	Down	Down	
Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear	
<<	<< / Tune-	<< / Tune-	
Pause	Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze	
>>	>> / Tune+	>> / Tune+	
Rec	Rec / Rec Mode	Rec / Rec Mode	
Play	Play / Slow	Play / Slow	

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		