Mandis shop

RC-82PM

Original		Replacement		Original		Replacement	
PHONO	Phono	USB 8	8				
CD	CD	CD - STB 3	3				
TUNER	Tuner	TUNER 6	6				
1—A	AUX 1	VIDEO 4	4				
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7				
TAPE 1	Tape 1	TV 1	1				
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	DVD 2	2				
TAPE 3	Tape 3	TAPE 5	5				
PROCESSOR	Processor	LIST SMART	Smart / List				
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -				

https://telecomandos-mandis.be/en/Marantz/10556-1864-replacement-remote-control-for-Marantz-RC82PMK3.001.htm