Original		Replacement	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	HDMI CONTROL		Smart / List
	SLEEP		Sleep / Timer
	SCREEN		Picture / Format
	SOURCE		AV / Input / RDS
	PRESETS		Setup / OPT /
1	1		1
2	2		2
3	3		3
	ZOOM/RED/▲		Zoom / Size
	ZOOM/RED/▲	+	Shift + CH+ /
	ZOOM/RED/▲		Red / Netflix / Search
4	4		4
5	5		5
6	6		6
	REPEAT/GREEN/▼	+	Shift + CH- / Page-

Original		Replacement	
	REPEAT/GREEN/▼		Green / APP / Repeat
7	7		7
8	8		8
9	9		9
	ROOT/YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat
	RETURN		Back / Return
0	0		0
	MENU		Menu / Home
	TITLE/BLUE		Sound / Title
	TITLE/BLUE		Blue / Prime Video / Random
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK/SELECT		OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Replacement		Original		Replacement	
V-		VOL -	Vol -	PAUSE		STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
V+		VOL +	Vol +	<<		TUNE-	<< / Tune-
FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	>>		TUNE+	>> / Tune+
LANG		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	I<<		PRESET-	I<< / Preset-
SUBTITLE		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I		PRESET+	>>I / Preset+
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
SWAP/↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return				
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
[*] / [··]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto				
C		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media				
ANGLE		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
SEARCH MODE		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP		HOLD	Stop / Hold				
PLAY		SLOW	Play / Slow				