Original		Replacement	
	Power		Power
FL DISPLAY	FL Display	HOME SMART	Smart
TUNER BAND	TUNER BAND	B	Green
AUX	AUX	A	Red
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SKIP	I<<		I<<
SKIP	>>I		>>I
SLOW/SEARCH	<<		<<
SEARCH	>>		>>

Original		Replacement	
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
DISC SKIP	Disc Skip	PROG SLEEP	Sleep
SFC	SFC	ZOOM	Eject
CHANNEL	CH-	CH −	Ch -
	CH+	+ CH	Ch +
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	SHIFT + 4	Shift + 4
ACTION	Action	SETTINGS OPT	Options
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
MARKER	Marker	ECO 3D	3D
CH SELECT	CH Select	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEST	Test	SHIFT + 6	Shift + 6	PRO LOGIC	Pro Logic	SHIFT + 5	Shift + 5
MIX 2ch	Mix 2CH	SHIFT + 2	Shift + 2	DISC MANAGER	Disc Manager	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1	PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
2	2	2	2	CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
3	3	3	3	REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
4	4	4	4	A-B REPEAT	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
5	5	5	5	CINEMA	Cinema	APP MEDIA	Media
6	6	6	6	TIMER	Timer	TIMER AV	AV
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
≥10/ENTER	>10 / Enter	-/-- GUIDE	Guide				
	Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch				
SEAT POSITION	Seat Position	SHIFT + 1	Shift + 1				
CENTER FOCUS	Center Focus	SEARCH TV/R	TV/R				
SUPER SURROUND	Super Surround	SHIFT + 3	Shift + 3				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
	TV Vol -	VOL −	Vol -				
	TV Vol +	+ VOL	Vol +				
TV/VIDEO	TV / Vi deo	TIMER AV	AV				
CHANNEL	CH+	+ CH	Ch +				
	CH-	CH −	Ch -				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
≥10/ENTER	≥10	-/-- GUIDE	Gui de				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
≥10/ENTER	≥10	-/-- GUIDE	Gui de				
CHANNEL	CH+	+ CH	Ch +				
	CH-	CH −	Ch -				
STOP	St op		St op				
SLOW/S	<<		<<				
SEARCH	>>		>>				