Original		Replacement	
Power		Power	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
[<>]		Picture / Format	
Search		Fav / Marker / PC	
☼		D.Menu / Top	
Tv Guide		Guide / EPG / -/--	
List		Shift + Smart / List	
List		TV/Radio /	
Sources		AV / Input / RDS	
Smart TV		Smart / List	
Home		Menu / Home	
Exit TV		Exit / Cancel / Clear	

Original		Replacement	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Info		Info / Angle	
Up		Up	
Options		Setup / OPT /	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Back		Back / Return	
Down		Down	
Multiview		Display / Media	
Vol +		Vol +	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	

Original		Replacement		Original	Replacement
	Mute		Mute / Dimmer		
	P-		CH- / Page-		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	0		0		
	Text		Text / Goto		