Original	Replacement
Power Receiver	Power
BD	Shift + 5
DVD	Shift + 2
DVR / BDR	Shift + 7
HDMI	Shift + 0
TV	Shift + 1
CD	Shift + 3
NET	Shift + 9
ADPT	Shift + 4
iPod USB	Shift + 8
SAT / CBL	Shift + Guide / EPG / -/--
MHL	Shift + Red / Netflix /
Tuner	Shift + 6
↶ Input Select	Shift + CH- /
Input Select ↷	Shift + CH+ /
Status	Info / Angle
Volume +	Vol +

Original	Replacement
Volume -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
iPod Up	Shift + Up
Video	Picture / Format
Left	Left
iPod Left	Shift + Left
Enter	OK
iPod Enter	Shift + OK
Right	Right
iPod Right	Shift + Right
Home Menu	Menu / Home
iPod CTRL	Shift + Info / Angle
Down	Down
iPod Down	Shift + Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Return	Back / Return	Tune+	Shift + >> /
iPod Return	Shift + Back / Return	1	1
Phase	Exit / Cancel / Clear	Auto / Alc / Dir	Red / Netflix / Search
PQLS	Smart / List	2	2
MPX	Eject / Surround	Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
Band	Rec / Rec Mode	Adv. Surr.	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow	Audio	Shift + Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold	THX	Shift + Menu /
PTY	TV/Radio /	+ Favorite	Shift + Fav / Marker / PC
Preset -	Shift + I<< / Preset-	4	4
I<<	I<< / Preset-	Signal Sel	AV / Input / RDS
Preset +	Shift + >>I / Preset+	5	5
>>I	>>I / Preset+	MCACC	Zoom / Size
<<	<< / Tune-	6	6
Tune-	Shift + << /	CH Level	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	iPod Disp.	Shift + Display / Media

Original		Replacement		Original		Replacement
AUTO S.RTRV DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
AUTO S.RTRV DISP	Auto S. RTRV	TITLE SOUND	Sound / Title			
SPEAKERS 7	7	AUX - HDD 7	7			
SPEAKERS 7	Speakers	GOTO TEXT	Text / Goto			
DIMMER 8	8	USB 8	8			
DIMMER 8	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer			
SLEEP 9	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer			
SLEEP 9	9	BLUETOOTH 9	9			
CH+	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /			
CH+	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+			
D.ACCESS •CLR	D. Access	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
HDMI OUT 0	0	HDMI - SAT 0	0			
HDMI OUT 0	HDMI Out	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
CLASS ENTER	Class	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
CLASS ENTER	Enter (Class)	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
CH−	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime			
CH−	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-			