Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV SYSTEM	Tv System	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
GO TO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
>>I		PRESET+ >>I	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
I <<		PRESET- I<<	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		