Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Adjust	D.Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	CH-	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
TV	TV/Radio /	Vol -	Vol -
[I<>I]/Format	Picture / Format	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
List	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
List	Shift + Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i]/Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	1	1
Left	Left	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
Subtitle	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
Text	Text	TEXT	Text / Goto		