Original	Rechange	Original	Rechange
[≡]	Text / Goto	P-	CH- / Page-
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down
Power	Power	Inst	OK
Color	Guide / EPG / -/--	P<P	Fav / Marker / PC
[+] / ♦	Setup / OPT /	Source	AV / Input / RDS
?	Info / Angle	Red/Picture	Red / Netflix / Search
16:9/[+]	Zoom / Size	Picture	Picture / Format
I-II / [≡]	Audio / Lang I/II	Green/Sound	Green / APP / Repeat
(<>) / X	Smart / List	Sound	Sound / Title
Up	Up	Yellow/Timer	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH+ / Page+	Timer	Shift + Sleep / Timer
Left	Left	Blue/Headphon	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	Headphones	Display / Media
Menu	Menu / Home	1	1
Menu	D.Menu / Top	2	2
Right	Right	3	3
Vol +	Vol +	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		