Original		Rechange	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 SPACE	0	0	0
ECO	Eco	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P -	P-	CH -	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
Smart TV	Smart TV	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -

Original		Rechange	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Rec	REC MODE	Rec
I<		I<<	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
>I		>>I	
<<		<<	
	Pause		Pause
>>		>>	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CD.LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text