Original	Rechange
Power	Power
Source	AV
TV	TV/R
Quick	Shift + Pre Ch
ECO	Shift + 3D
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
AD	Shift + Subt
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Menu	Menu
Guide	Guide
Exit	Exit
Back	Back
Up	Up

Original	Rechange
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
[i+]	Info	DISPLAY INFO	Info
Recall	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
[≡+]	Options	SETTINGS OPT	Options
[≡♦]	Shift + Format	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	■	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Pause/Step	Pause	II	Pause
[≡?]	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[O]/[≡X]	Shift + AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
[v]	Smart	HOME SMART	Smart
[>]	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
->|[/]|<-	Shift + Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
V. Format	Format	PICTURE FORMAT	Format
Audio I/II	Dual	SOUND DUAL	Dual
More Info	Shift + Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt