Original		Rechange	
TV	Power TV	Power	
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
P.INFO	P. Info	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ATV	ATV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DTV	DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SOURCE	Power Source	SHIFT + Power	Shift + Power
<< Source		TUNE-	<< / Tune-
Play Source		SLOW	Play / Slow
>> Source		TUNE+	>> / Tune+
OPTION	Option Source	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC	Rec Source	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Stop Source	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
TIME SHIFT READY	Ready Time Shift	LIST SMART	Smart / List
	← Time Shift	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause Time Shift	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	→ Time Shift	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/II/I+II V/CD	I/II/I+II/▼/OK	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange		Original		Rechange	
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		Down		Down
AV MODE	AV Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		Back	RETURN BACK	Back / Return
ECO	Eco	SURROUND	Eject / Surround		[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		[≡?]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Vol +	VOL +	Vol +		[≡◕]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		[≡▯] Hold	TITLE SOUND	Sound / Title
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Vol -	VOL −	Vol -	G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-	Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CONTROL	Control	MEDIA DISPLAY	Display / Media	B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	Up		Up				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				