Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	[i+]	Info / Angle
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	[<>]	Picture / Format
5	5	PR-	CH- / Page-
6	6	Dual	Audio / Lang I/II
7	7	AJD Audio	Sound / Title
8	8	ADJ Video	D.Menu / Top
9	9	Sleep	Sleep / Timer
EPG	Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
PRE PR	Back / Return	OK	OK
DTV/ATV	Setup / OPT /	Right	Right
PR List	Smart / List	Menu	Menu / Home
ECO	Fav / Marker / PC	Down	Down

Original		Rechange	Original	Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SIZE	Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBPAGE	Subpage	SURROUND Eject / Surround		
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY Display / Media		
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
REVEAL	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
⏮	I<<	PRESET- I<< / Preset-		
■	Stop	HOLD Stop / Hold		
▶/II	Play/Pause	SLOW Play / Slow		
⏭	>>I	PRESET+ >>I / Preset+		