# Mandis shop

98LR7SW 7BE- ACF

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SUBPAGE | Subpage | APP MEDIA | Media |
| PRE-CH | Pre-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PC | PC | HOME SMART | Smart |
| TV/VIDEO | Tv/Video | SEARCH TV/R | TV/R |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MIX | Mix | TIMER AV | AV |
| TELETEXT | Teletext | REPEAT TEXT | Text |
| SIZE | Text Size | PICTURE FORMAT | Format |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue | | |
| INDEX | Index | DISC NAV LIST | List | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| HOLD | Hold | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options | | |
| PIP/POP | PIP/POP | ECO 3D | 3D | | |
| SWAP | PIP Swap | RETURN BACK | Back | | |
| SIZE | PIP Size | ZOOM ⏏ | Eject | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |