Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Pause/[/≡]		Pause
	Stop/[≡+]		Stop
	YouTube/[≡♦]	REC MODE	Rec
	YouTube/[≡♦]	HOME SMART	Smart
	<</[≡o]		<<
	I <</[≡i]		I <<
	>>I /[≡?]		>>I
	>>/[≡x]		>>
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
ANT	ANT	AD SUBT	Subt
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK/	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange		Original		Rechange	
HOME/ SOURCE	Home/ Source	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart				
HOME/ SOURCE	Home/ Source	TIMER AV	AV				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
APPS	APPS	APP MEDIA	Media				
P	P+	+ CH	Ch +				
P	P-	CH −	Ch -				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide				
LIST	List	DISC NAV LIST	List				
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch				