Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Power VCR	Shift + Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[*]	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Tv/Video	TV/Radio /	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	CH+	CH+ / Page+
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	TV	D.Menu / Top
6	6	List	Smart / List
7	7	[=?]	Setup / OPT /
8	8	[=o]	Subtitle / EQ
9	9	▼/O)/I/II/I+II	Audio / Lang I/II
0	0	[=x]	AV / Input / RDS
Recall	Back / Return	[=s]	Picture / Format
-/--	Guide / EPG / -/--	[=+]	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
[=♦]	Sleep / Timer		
[=I]	Sound / Title		
[=i]	Display / Media		
[=] / [=]	Text / Goto		
<< VCR	<< / Tune-		
Play VCR	Play / Slow		
>> VCR	>> / Tune+		
Pause VCR	Pause / Step / Freeze		
Stop VCR	Stop / Hold		
Rec VCR	Rec / Rec Mode		
CH+ VCR	SHIFT + CH PAGE +		
CH- VCR	SHIFT + CH PAGE −		