Mandis shop

LG MKJ 50025128

Original		Rechange	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	Shift +	Mute / Blank
INPUT	Input	Source	
VOLUME +	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
PAGE ^	Page Up	Shift +	Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
PAGE v	Page Down	Shift +	Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
VOLUME -	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
PICTURE	Picture	Auto	
^	Up	^	
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
<	Left	<	
OK	OK	Enter	
>	Right	>	
EXIT	Exit	Shift +	Power
v	Down	v	
Back		Mode	
SETTINGS	Settings	Aspect Eco	Eco / Aspect

Original		Rechange	
Q.MENU	Q.Menu	Menu	
STILL	Still	Invert 3D	3D / Invert
RATIO	Ratio	Focus Volt	Volt / Focus
USB	USB	Timer Freeze	Freeze / Timer
HELP	Help	Info Help	Help / Info
KEY.S▲	Key.S Up	Play +	+ / Play
KEY.S▼	Key.S Down	Stop —	- / Stop
<<	<<	Shift +	< Shift + Left
>	Play	Shift +	Play + Shift + + / Play
>>	>>	Shift +	> Shift + Right
■	Stop	Shift +	Stop — Shift + - / Stop
II	Pause	Video Comp	Comp / Video
●	Red	Shift +	Info Help Shift + Help /
●●	Green	Shift +	Aspect Eco Shift + Eco / Aspect
●●●	Yellow	Shift +	Invert 3D Shift + 3D /
●●●	Blue	Shift +	Video Comp Shift + Comp / Video

Mandis