Mandis shop

ALTEC002

Original		Rechange	
Power		Power	
Vol +		Vol +	
I <<		I << / Preset-	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
Vol -		Vol -	
Source		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
P1		1	
ESS		Audio / Lang I/II	
Up		Up	
P2		2	
Left		Left	
Select		OK	
P3		3	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Rechange	
Down		Down	
P4		4	

https://telecommande-mandis.be/fr/Altec-Lansing/10829907-telecommande-de-remplacement-pour-Altec-Lansing-ALTEC002.htm