Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
ALT	ALT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Vol-	VOL -	Vol-
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LANG	Red/Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TEXT	Blue/Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Green/Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PAUSE	Yellow/Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PREVIEW	Preview	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
GAME	Game	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO SCAN	Auto Scan	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Rechange