Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	CH/Page+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Volume-	Vol-
Tune-	<< / Tune-	TV/SAT	Display / Media
Tune+	>> / Tune+	CH/Page-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	1. ?	1
Subt.List	Subtitle / EQ	2abc	2
Sleep Timer	Sleep / Timer	3def	3
Store	Text / Goto	4ghi	4
Menu	Menu / Home	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Menu Down	Down	0/10	0
Volume+	Vol+	FAV Pref.	Fav / Marker / PC
TV	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Video	+ Shift + 4		