Original	Rechange
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+

Original	Rechange
Vol -	Vol -
i/Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Q.Menu	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
World	Smart / List
Music Photo	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
*/o	Setup / OPT /
*/o..	Zoom / Size

Original	Rechange	Original	Rechange
≡/ Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡]. .	Subtitle / EQ		
[-O-]	Picture / Format		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		