Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Input	AV / Input / RDS
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	[G]	Guide / EPG / -/--
4	4	Up	Up
5	5	i	Info / Angle
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	←	Back / Return
Lang.	Audio / Lang I/II	Down	Down
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
[=]. .	Subtitle / EQ	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Shift + Menu /	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Vol +	Vol +	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	☼1	Display / Media
P+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		