Original		Rechange	
	Power		Power
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual
P◂P	P◂P	RETURN BACK	Back
--	- / - -	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Rechange	
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
P	Up		Up
P	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
M	M	OK	Ok
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
M	M	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Red/ Sound	A	Red
PICTURE	Green/ Picture	B	Green
FEATURE	Yellow/ Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/ Install	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
AV	AV	TIMER AV	AV
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
[≡o]	[≡o]	HOME SMART	Smart

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡+]	AD SUBT Subt		
[≡x]	SETTINGS OPT Options		
[. : ≡]	APP MEDIA Media		
[≡?]	PICTURE FORMAT Format		
[≡i]	DISC NAV LIST List		
[≡♦]	ECO 3D 3D		
[i] / Info	DISPLAY INFO Info		