Mandis shop

Panasonic N2QAYB001149

Original		Rechange	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
CD	Open/Close CD	ZOOM	Eject
	Bluetooth	APP MEDIA	Media
USB/ CD	USB/CD	TIMER AV	AV
RADIO/ EXT-IN	Radio/Ext-In	SEARCH TV/R	TV/R
	I<</<<	<<	<<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
	>>/>>I	>>	>>
■	Stop	■	Stop
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
PLAY MENU	Play Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Album Up	+ CH	Ch +
	Album Down	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok