Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Red	Red	Right	Right
Green	Green	Left	Left
Yellow	Yellow	Wheel	Media
Blue	Blue	P+	Ch +
Play	Play	P-	Ch -
Pause/Pause Live	Pause	Tv Vol +	Vol +
Rec	Rec	Tv Vol -	Vol -
Stop	Stop	1	1
I<</PREV/REW	I<<	2	2
>>I/Next/FFW	>>I	3	3
Options	Options	4	4
Disc	Menu	5	5
Home	Smart	6	6
Back	Back	7	7
OK	Ok	8	8
Up	Up	9	9

Original		Rechange		Original		Rechange	
0	0	0	0				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit				
SCART	Scart	TIMER AV	AV				
LIVE TV	Live TV	SEARCH TV/R	TV/R				
HDD LIST	HDD List	DISC NAV LIST	List				
CAM	CAM	REPEAT TEXT	Text				
USB	USB	ECO 3D	3D				
SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
TIMER GUIDE Plus+	Guide	-/-- GUIDE	Guide				