Original		Rechange	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Info		Info / Angle	
0		0	
EPG/Guide		Guide / EPG / -/--	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Back/P<P		Back / Return	
Left		Left	

Original		Rechange	
OK		OK	
Right		Right	
Vol +		Vol +	
Down		Down	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
P-		CH- / Page-	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow/Opt		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue/↑		Blue / Prime Video / Random	
TV/STB		Display / Media	
I-II		Audio / Lang I/II	
[...]/APP		Shift + Green / APP /	
↓/Text		Text / Goto	
Menu		Menu / Home	

Original	Rechange	Original	Rechange
TIMER REC Rec/Timer	REC MODE Rec / Rec Mode		
RADIO Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
LIST FAV FAV/List	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		