Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Recall		Fav / Marker / PC
0	0	0	0
.	.		TV/Radio /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange	
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	[++]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Smart Colours	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	MTS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		