

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
[≡]/Text	Text / Goto	Source	AV / Input / RDS
[≡?]	Eject / Surround	ATV	Shift + D.Menu / Top Menu
[...]	Subtitle / EQ	DTV	D.Menu / Top
[≡+]	Pause / Step / Freeze	EPG	Guide / EPG / -/--
[≡o]	Shift + Subtitle / EQ	Radio	TV/Radio /
[≡♦]	Zoom / Size	I/II/I-II	Audio / Lang I/II
1	1	Vol+	Vol+
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	P.Info	Info / Angle
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	Vol-	Vol-
6	6	PR-	CH- / Page-
7	7	[i+]	Display / Media
8	8	[<>]	Picture / Format
9	9	Eco	Sound / Title
Recall	Fav / Marker / PC	AV Mode	Smart / List





Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
End	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
Power Down	Shift + Power
<</Rev	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/Fwd	>> / Tune+

Original	Rechange
Option	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold

