

Original		Rechange	
OPERATE	Operate		Power
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	HOME MENU	Menu / Home
12H 1	1	TV 1	1
24H 2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ONCE 7	7	AUX - HDD 7	7
DAILY 8	8	USB 8	8
WEEKLY 9	9	BLUETOOTH 9	9
CHANNEL	Channel+	CH PAGE +	CH+ / Page+
AM/PM -/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
CHANNEL	Channel-	CH PAGE	CH- / Page-
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VPS/PDC	VPS/PDC	LIST SMART	Smart / List
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE /STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/X2	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
TAPE SPEED	Tape Speed	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZERO BACK	Zero Back	RETURN BACK	Back / Return
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SKIP SEARCH	Skip Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
DPSS	< DPSS/-	PRESET-	I<< / Preset-
PSS	> DPSS/+	PRESET+	>>I / Preset+





Original	Rechange	Original	Rechange
Lock	Text / Goto		

