| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/DVD | TV/ DVD | SEARCH TV/R | TV/ R |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SYSTEM MENU | System Menu | SOUND DUAL | Dual |
| TOP MENU TITLE LIST | Title List/ To Menu | SETTINGS OPT | Options |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| AUDIO | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| PROG + | Prog+ | + CH | Ch + |
| PROG − | Prog- | CH − | Ch - |
| ⏏ | Eject | ZOOM ⏏ | Eject |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Red | A | Red |
| SUBTITLE | Green/ Subtitle | B | Green |
| ANGLE | Yellow/ Angle | C | Yellow |
| PLAY MODE | Blue/ Play Mode | D | Blue |
| ▷ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| TV PAUSE | Tv Pause | DISC NAV LIST | List |
| ◀◀/◀I/DAY- | <</ Day- | « | << |
| DAY+/I▶/▶▶ | >>/ Day+ | » | >> |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Rec | Rec | Source TV | Media |
| Rec Stop | D. Menu | Prog+ TV | Shift + Up |
| HDD/ DVD/ HUB | Shift + Options | Prog- TV | Shift + Ch + |
| Rec mode | Shift + Rec | Vol + TV | Vol + |
| HDD | Sleep | Vol - TV | Vol - |
| DVD | Subt | | |
| <· | Shift + Sleep | | |
| ·-> | I<< | | |
| <<I / Page- | Shift + Subt | | |
| Enter | Ok | | |
| >>I / Page+ | >>I | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Left | Left | | |
| Right | Right | | |
| Info | Info | | |
| Power TV | Shift + Power | | |