Original		Rechange	
	Power		Power
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
COUNTER/ REMAIN	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	VOL +	Vol +
	[ ]	ANGLE INFO	Info / Angle
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
SLOW	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
×2	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
INDEX	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEARCH	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original		Rechange	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround		4	VIDEO 4	4
I/⏻	Power		Power		5	TAPE 5	5
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		6	TUNER 6	6
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format		7	AUX - HDD 7	7
COUNTER/ REMAIN	Counter Remain	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		8	USB 8	8
[ ]	[ ]	ANGLE INFO	Info / Angle		9	BLUETOOTH 9	9
SLOW	I > Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
×2	X2	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		0	HDMI - SAT 0	0
INDEX	I << Index Search	PRESET-	I << / Preset-	INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SEARCH	Index Search >>I	PRESET+	>>I / Preset+		Vol +	VOL +	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SP/LP	SP/LP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol -	VOL -	Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	1	TV 1	1	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	2	DVD 2	2	PAUSE	Up		Up
	3	CD - STB 3	3	TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu	Menu / Home		
Smart Search	Smart / List		
Smart Search	Red / Netflix / Search		
<<	<< / Tune-		
Left	Left		
Play	Play / Slow		
OK	OK		
>>	>> / Tune+		
Right	Right		
Stop	Stop / Hold		
Down	Down		