Mandis shop

# Sony RM-S311

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TUNER | TUNER | HOME SMART | Smart |
| TUNER | Tuner / Band | APP MEDIA | Media |
| PRES | Preset - | CH − | Ch - |
| ESET+ | Preset + | + CH | Ch + |
| | I << CD | | I << |
| | >>I CD | | >>I |
| D.SKIP | D. Skip CD | DISC NAV LIST | List |
| | Play CD | PLAY MODE | Play |
| | Stop CD | | Stop |
| | Pause CD | | Pause |
| | << Deck A | | Down |
| | >> Deck A | | Up |
| | Stop Deck A | OK | Ok |
| | Rec Deck B | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| | < Deck A | | Left |
| | Deck A > | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Rec Deck A | REC MODE | Rec |
| | << Deck B | SHIFT + | Shift + Down |
| | Deck B >> | SHIFT + | Shift + Up |
| | Stop Deck B | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| | < Deck B | SHIFT + | Shift + Left |
| | Deck B > | SHIFT + | Shift + Right |
| | Pause Deck B | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| DAT/ TAPE1 | DAT / TAPE1 | B | Green |
| AUX | AUX | A | Red |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |