Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	GUIDE	Gui de
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
TITLE/TTX	Ti t l e/ TTX	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PROG/ EPG	Pr og/ EPG	PROG SLEEP	Sl eep
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
GOTO	Got o	FAV PRE-CH	Pr e Ch
PBC	PBC	SETTINGS OPT	Opt i ons
SETUP	Set up	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause
REV	<</ Rev		<<
FWD	>>/ Fwd		>>
PREV	I <</ Prev		I <<
NEXT	>>I / Next		>>I
	Up		Up

Original		Rechange		Original	Rechange
	Down		Down		
	Right / Fav+		Right		
	Left / Fav-		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
3D	3D	ECO 3D	3D		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
MODE	Mode	HOME SMART	Smart		
DIGEST	Digest	D	Blue		
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual		
L/R	L/R	APP MEDIA	Media		
P/N	P/N	A	Red		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
A-B	A-B	C	Yellow		
ANGLE	Angle	B	Green		
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format		