Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	O)) / Lang		Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.		Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom		Zoom / Size
	☼		Setup / OPT /
TEXT	Text		Text / Goto
	Source		AV / Input / RDS
	Home		Menu / Home
	Up		Up
	[i]		Info / Angle
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
PRE-CH	PRE-CH		Back / Return
	Vol +		Vol +
LIST	List		Smart / List
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
≡	≡	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
←	←	SHIFT + ◀	Shift + Left		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		