



Original	Replacement	Original	Replacement
 Power	 Power	 -/--	 SHIFT + GUIDE Shift + Guide
 DVD	 ZOOM Eject	 Recall	 RETURN BACK Back
 Mute	 MUTE Mute	 Red / DVD P.Scan	 A Red
 PMode	 SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format	 Green / DVD Goto	 B Green
 SMode	 SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	 Yellow / DVD	 C Yellow
 Nicam	 SOUND DUAL Dual	 Blue / DVD Media	 D Blue
 Aspect	 PICTURE FORMAT Format	 Blue / DVD Media	 APP MEDIA Media
 1	 1	 PR+ / Up	 + CH Ch +
 2	 2	 PR+ / Up	 SHIFT +  Shift + Up
 3	 3	 PR- / Down	 CH - Ch -
 4	 4	 PR- / Down	 SHIFT +  Shift + Down
 5	 5	 Vol+ / Right	 + VOL Vol +
 6	 6	 Vol+ / Right	 SHIFT +  Shift + Right
 7	 7	 Vol- / Left	 VOL - Vol -
 8	 8	 Vol- / Left	 SHIFT +  Shift + Left
 9	 9	 MENU Menu	 TOP MENU MENU Menu
 0	 0	 SOURCE Source	 TIMER AV AV

Original	Replacement	Original	Replacement
 MUTE	 MUTE	 SHIFT	 SHIFT
 TV	 TV	 DVD	 DVD
 SAT	 SAT	 AUX	 AUX
 PLAY MODE	 PLAY MODE	 REC MODE	 REC MODE
 Play	 Play	 Pause	 Pause
 Stop	 Stop	 Red dot	 Red dot
 Fast Rewind	 Fast Rewind	 Fast Forward	 Fast Forward
 DISC NAV	 DISC NAV	 SETTINGS	 SETTINGS
 LIST	 LIST	 OPT	 OPT
 SOUND	 SOUND	 ECO	 ECO
 AD	 AD	 3D	 3D
 PROG	 PROG	 TIMER	 TIMER
 SEARCH	 SEARCH	 AV	 AV
 PICTURE	 PICTURE	 AV	 AV
 SLEEP	 SLEEP	 AV	 AV
 TV/R	 TV/R	 AV	 AV
 FORMAT	 FORMAT	 AV	 AV
 E-MANUAL	 E-MANUAL	 AV	 AV
 REPEAT	 REPEAT	 AV	 AV
 ZOOM	 ZOOM	 AV	 AV
 D.MENU	 D.MENU	 AV	 AV
 TEXT	 TEXT	 AV	 AV
 Up	 Up	 AV	 AV
 INFO	 INFO	 AV	 AV
 MENU	 MENU	 AV	 AV
 OK	 OK	 AV	 AV
 Left	 Left	 AV	 AV
 Right	 Right	 AV	 AV
 CLEAR	 CLEAR	 AV	 AV
 EXIT	 EXIT	 AV	 AV
 HOME	 HOME	 AV	 AV
 SMART	 SMART	 AV	 AV
 APP	 APP	 AV	 AV
 MEDIA	 MEDIA	 AV	 AV
 + VOL	 + VOL	 AV	 AV
 - VOL	 - VOL	 AV	 AV
 1	 1	 AV	 AV
 2	 2	 AV	 AV
 3	 3	 AV	 AV
 4	 4	 AV	 AV
 5	 5	 AV	 AV
 6	 6	 AV	 AV
 7	 7	 AV	 AV
 8	 8	 AV	 AV
 9	 9	 AV	 AV
 0	 0	 AV	 AV
 GUIDE	 GUIDE	 AV	 AV
 A	 A	 AV	 AV
 B	 B	 AV	 AV
 C	 C	 AV	 AV
 D	 D	 AV	 AV
 Mandis SHOP	 Mandis SHOP	 Mandis SHOP	 Mandis SHOP
 www.mandis.tv	 www.mandis.tv	 www.mandis.tv	 www.mandis.tv



