Original	Replacement	Original	Replacement
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Vol -	VOL — Vol -
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Down	Down
Power	Power	P-	CH PAGE — CH- / Page-
Canal +	LIST SMART — Smart / List	+	ANGLE INFO — Info / Angle
SERV	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top	Wide	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Perso	HOME MENU — Menu / Home	volver	RETURN BACK — Back / Return
Guia	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	salir	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Nicam	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	<<	TUNE- — << / Tune-
Piloto	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Up	Up	Play	SLOW — Play / Slow
TDT	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	>>	TUNE+ — >> / Tune+
TDT	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Stop	HOLD — Stop / Hold
Vol +	VOL — Vol +	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Left	Left	Red/A	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
OK	OK	Green/B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Right	Right	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH PAGE — CH+ / Page+	Blue/D	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
E TXT	White/E/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
prefe	Prefe	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		