Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Info	Info
[≡♦] / Size	I <<	Exit	Exit
[≡i] / Index	Play	Mute	Mute
1	1	Aspect	Format
2	2	OK	Ok
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Left	Left
6	6	Right	Right
7	7	Sleep	Sleep
8	8	I / II	Dual
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Back	Back	Yellow	Yellow
CH List	List	Blue	Blue
Source	AV	EPG/ >I I	Options
Menu	Menu	[. ≡] / TTX/ I <<	Text

Original		Replacement		Original	Replacement
⏭/HOLD	[+] / Hold/ >>I	ZOOM	Eject		
ADD/DEL	ADD/ DEL	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
	PR+	+ CH	Ch +		
	PR-	CH −	Ch -		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
⏪/CANCEL	[≡x] / Cancel / <<	⏪	<<		
⏩/REVEAL	[≡?] / Reveal / >>	⏩	>>		
SUBPAGE	[≡o] / Subpage	⏸	Pause		
■/FAV	FAV/ Stop	■	Stop		
P. MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
S. MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		