Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
S. Mode		Sound / Title	
Audio		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
P. Mode		Picture / Format	
Size		Zoom / Size	
Sleep		Sleep / Timer	
Tv/Radio		TV/Radio / Program	

Original		Replacement	
Index		D. Menu / Top	
Reveal		Setup / OPT /	
Text		Text / Goto	
AV/Source		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
i/Info		Info / Angle	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	
Back		Back / Return	
Vol +		Vol +	
Rec List		Smart / List	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	

Original	Replacement	Original	Replacement
ATV	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH-	CH- / Page-	Power / Display	Shift + Power
1	1	Hold	Shift + Stop /
2	2	Aspect	Shift + Picture / Format
3	3	USB	Shift + 8
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Tv Guide	Guide / EPG / -/--		
0	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		